



Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Jsme si jistí, že oceníte péči, se kterou jsme ho navrhli a vytvořili. Neustále se posouváme a kombinujeme inovace a technologie, které nám pomáhají přinášet vám vysoce kvalitní produkty. Používáme nejmodernější metody a nejlepší materiály. Nabízíme produkty navržené pro ty nejnáročnější zákazníky, kteří chtějí dosáhnout špičkových výsledků. Prosíme, před používáním produktu si pečlivě přečtěte následující instrukce a ponechte si je pro případ budoucí potřeby.

Varování! Prosíme, přečtěte si pečlivě následující varování a instrukce předtím, než začnete přístroj používat.

1. **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte žehličku v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.
 2. Nepoužívejte přístroj s mokřými rukama, ve vlhkém prostředí nebo na mokřích površích. Neponořujte do vody nebo jiných tekutin. Pokud by přístroj spadl do vody, nesahejte pro něj do vody, ale okamžitě ho odpojte ze zásuvky.
 3. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovaným odborníkem.
 4. Nepřibližujte kabel k horkým povrchům. Netahejte za něj, nekroutěte ho nebo honeomotávejte kolem přístroje.
 5. Přístroj nikdy neponechávejte zapojený do sítě bez dozoru.
 6. Používejte přístroj jen k oficiálním účelům popsáním v tomto manuálu.
 7. Nepoužívejte příslušenství, které bylo upravené nebo které nebylo schválené výrobcem.
 8. Nikdy nevhazujte nebo nevkládejte žádné předměty do otvorů v přístroji.
 9. Nepoužívejte žehličku venku, nebo v prostorách, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se používá kyslík.
 10. Uchovávejte žehličku mimo dosah dětí. Nevhodné použití by jim mohlo ublížit.
 11. Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci proudového chrániče s hodnotou reziduálního proudu maximálně 30 mA. Instalaci konzultujte s profesionálním elektrikářem.
 12. **DŮLEŽITÉ!** Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti samostatně bez dozoru. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou tento přístroj používat pod dohledem, nebo po dostatečné instrukci tak, aby pochopily rizika a správné použití produktu. Děti by si se žehličkou neměly hrát.
 13. Tento přístroj je určený pro profesionální použití.
- DŮLEŽITÉ!** Porušení uvedených varování a instrukcí může způsobit nevratné poškození produktu a ohrozit bezpečí uživatele produktu.

Varování! Prosíme, přečtěte si před použitím přístroje pečlivě následující varování a zbytek manuálu.

Tento produkt nesmí být vyhozen společně s odpadem z domácnosti. Pokud se rozhodnete přístroj zlikvidovat, přineste ho do příslušného místa pro sběr a recyklaci elektrických přístrojů. Správná recyklace baterií a elektrických přístrojů nám pomáhá předcházet zdravotním rizikům a chránit životní prostředí. Pokud je tento produkt nenávratně poškozen, nebo je z jakéhokoli důvodu jeho životnost u konce, prosíme, vyhledejte si příslušná pravidla (místní, státní, evropská) pro správnou likvidaci a recyklaci produktů obsahujících olovo, baterie, plasty a další materiály. Najděte si také vhodná sběrná místa pro tyto přístroje.

Přístroj by se neměl používat v blízkosti van, sprch, umyvadel a dalších nádob s vodou.

Tento přístroj má certifikaci CE. Evropské prohlášení shody můžete najít na odkazu wadprofessional.com/wad-kare-hair-treatment-clip-ce.pdf

Tento manuál je k dispozici v anglickém jazyce v digitálním formátu na odkazu wadprofessional.com/wad-kare-hair-treatment-clip-user-manual.pdf

Čištění a údržba

Abyste prodloužili životnost produktu a odstranili nahromaděné nečistoty, otírejte žehličku měkkou, suchou utěrkou, když je vychladlá a odpojená ze zásuvky. Vždy žehličku vypínejte, když ji nepoužíváte. Před čištěním a ukládáním nechte vždy žehličku vychladnout. Skladujte žehličku na suchém místě. Jakákoli dodatečná údržba musí být

prováděna autorizovaným servisním technikem.

Technické parametry žehličky KARE (Model SW0012)

- Napětí 100–240 V
- Frekvence 50/60 Hz
- Výstup adaptéru: 35 V DC, 1 500 mA
- Příkon 18 W
- PTC Termistor
- Ultrazvuková deska
- Ultrazvuková frekvence 36 000 vibrací / s
- Infračervená deska
- Vlnová délka infračerveného světla 680 nm
- Displej s nastavením času a intenzit
- 2,5 metru dlouhý otočný kabel, EU vidlice
- Rozměr desky 90 x 22 mm
- Hmotnost 465 g

Návod k použití

1. Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché a čisté. Zapojte kabel do zásuvky. Displej zabliká. Přístroj je v režimu standby.
2. Zapněte žehličku stisknutím a podržením zapínacího tlačítka po dobu cca 1 vteřiny.
3. Po zapnutí žehličky opakovaným krátkým stisknutím zapínacího tlačítka navoláte čas nebo režim (ultrazvuk nebo infračervený).
4. Nastavte čas a intenzitu pomocí tlačítek +/-
5. Ultrazvuk bude pracovat po vybranou dobu. Pokud žehličku otevřete a poté znovu zaklapnete, začne opět pracovat. Tím zajišťujeme optimální funkčnost a životnost přístroje.

Popis

Tlačítko pro snížení času nebo intenzity infračerveného / ultrazvukového režimu
Tlačítko pro zvýšení času nebo intenzity infračerveného / ultrazvukového režimu
Tlačítko zapnutí / vypnutí a volby režimu
Indikátor času (na displeji dole), intenzity infračerveného režimu (vlevo) a intenzity ultrazvukového režimu (vpravo)

Vodní zkouška

1. Zapojte žehličku do zásuvky a položte ji tak, aby byla stříbrná ultrazvuková deska dole.
 2. Nakapejte několik kapek vody na desku, opatrně zaklapněte žehličku tak, aby se desky téměř dotýkaly. Měla by se objevit pára, která vzniká díky ultrazvuku, který pomáhá kapky vody odpařovat.
- Upozornění: Pára ukazuje, že ultrazvuk pracuje správně. Platí to ale jen v průběhu testování. Pokud pracujete s vlasovou maskou, nemusí se objevit vůbec žádná pára. To je ale v pořádku a neznamená to, že by ultrazvuková funkce nepracovala.

Jaké výsledky můžete očekávat od procedury s touto žehličkou?

1. Vlasy budou zdravější a jejich barva bude intenzivnější.
2. Vlasy budou hustší, silnější, hedvábnější a jasnější.
3. Textura vlasu bude hladší a vlasy získají na objemu.
4. Čím více je vlas narušený, tím více bude efekt zřejmý.
5. Čím kvalitnější masku na vlasy použijete, tím lepších výsledků dosáhnete.

Infračervený režim pomáhá obnovovat poškozené vlasy a stimuluje prokrvení, zároveň umožňuje uzavírat kutikulu a zanechávat vlasy zdravější a lépe vyživené.

Ultrazvukové vibrace umožňují proteinům a molekulám vody lépe pronikat do pokožky hlavy.

Kombinace těchto dvou technologií nám umožňuje vyhnout se zahřívání vlasů a minimalizovat otevírání kutikuly. Umožňuje nám účinnější reparaci vlasů díky intenzivnější výživě, zlepšení pružnosti a snížení lámavosti vlasů.

Návod k použití

1. Umyjte vlasy, promasírujte pokožku hlavy, odstraňte z vlasů vše, co do nich nepatří.
2. Opláchněte vlasy vlažnou vodou.
3. Vysušte vlasy fénem (ne úplně, ale z cca 80 %) na nízký výkon i teplotu.
4. Rozdělte vlasy do pramenů.
5. Vmasírujte do vlasů masku, kondicionér, hydratační nebo reparační produkty. Počkejte 15 minut.
6. Protáhněte žehličku přes každý pramen 3 až 5krát, aby se nanesené produkty kompletně vstřebaly do vlasů.
7. Po 10–15 minutách, než vlasy úplně vyschnou, je opláchněte a vysušte.
8. Odpojte žehličku ze zásuvky a vyčistěte desky.

Tento postup péče zvýší vstřebávání pečujících produktů o 40–60 % oproti jiným metodám. Velkou výhodou je, že na vlasy nepůsobíme teplem.